

DMC 8-pin VAG

Digital Music Changer

Innehåller:

DMC

Kabelsats med omkopplare för DMC/CD-växlare.

Adapterkabel för inkoppling mot stereo.

Minneskortsläsare SD-USB

USB-förlängningskabel + audiokabel med 3,5 mm kontakter.

1. Sätt DIP-switcharna på DMC till: 1 = ON, 2 = ON, 3 = OFF, 4 = OFF
2. Ta bort den blå kontakten från adapterkabeln och ersätt den med den blå kontakten från kablaget till DMC, sätt den blå kontakten från adaptern till den svarta kontakten i kablaget till DMC.
3. Anslut adapterkabeln till stereon samt anslut kablarna från bilen till adaptern.
4. I kablaget från DMC ansluts den svarta kabeln med ringkabelsko till bilens jord. Den lösa svarta kabeln på adapterkabeln behöver ej anslutas.
5. Håll inne CD-knappen på stereon vid påslag, nu finns CD-C.

DMC hanterar 9 st mappar på SD/USB och presenterar dem som Disc 1-10.

Lägg minst en låt i roten på SD/USB, detta är Disc 1.

Ett tryck på stereons knapp "Scan" växlar mellan SD/USB och Aux-in på DMC.

Om CD-växlare är ansluten används omkopplaren på kablaget till DMC för att välja mellan uppspelning från CD-växlare eller DMC.

Vid långvarig användning av DMC med många byten mellan USB och SD-kort kan problem uppstå vid uppspelning, använd då knappen Reset.